Redukce 13/7



- Najdeme si vodící drážku zásuvky. 1.
- Najdeme si vodící kolík v redukci.
 Navedeme vodící kolík redukce k vodící drážce zásuvky.
- 4. Nasuneme redukci do zásuvky.
- 5. Otočíme redukci po směru hodinových ručiček o 90°.
- 6. Odklopíme krytku redukce pro 7-pin.

Obecné informace:

- Redukci používáme pouze pro zapojení 7-pin zástrčky. Pokud redukci nevyužíváme, je nutné jí vždy vyndat ze zásuvky!